



GRUBMILLER

Bedienungsanleitung Kon-Tiki 100

! ACHTUNG !

VERLETZUNGSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
HANDSCHUHE TRAGEN
SCHARFE KANTEN MÖGLICH

Stets Handschuhe tragen!

Verwendung des Grubmiller Kon-Tiki 100 nur von Personen über 18 Jahren.

→ Zwingend auf Updates dieser Anleitung prüfen unter:
<https://www.deingerät.de/bedienungsanleitungen>

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und beachten Sie die im Internet bereitgestellten Videos zur Montage und Bedienung. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und der Anleitungen zur Montage und Bedienung können schwere Verletzungen, Brände und das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kon-Tiki 100 ist zur Produktion von Pflanzenkohle bestimmt. Es darf nur wie unter „Bedienung“ beschrieben verwendet werden. Die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt einzuhalten.

Lieferumfang

4 Stück Wannenteil, Brennkammer, Rohrblende, Boden, Aludichtung, Gitter, Rohr, Kugehahn, 4 Stück Bodenwinkel, 2 Stück Speiche, Hanfdichtung, 4 Stück Griff, Verkleidung, 2 Stück Strebe, 4 Stück Verbindungsteil, Schrauben Beutel 1, Schrauben Beutel 2, Schrauben Beutel 3, Schrauben Beutel 4.

Montage

Unter dieser Internetadresse finden Sie ein Video, das die Montage veranschaulicht: <https://www.deingerät.de/bedienungsanleitungen>
Aufgrund der Anschaulichkeit haben wir auf eine schriftliche Montageanleitung verzichtet. Das oben genannte Video beschreibt die Montage sehr ausführlich.

Bedienung

Unter dieser Internetadresse finden Sie ein Video, das die Bedienung veranschaulicht: <https://www.deingerät.de/bedienungsanleitungen>
Schritt 1: Vorbereiten und anzünden

Der Standplatz des Kon-Tiki 100 muss feuersicher sein.

Es gelten die gleichen Sicherheitsregeln wie bei Lagerfeuern oder offenen Grills!

Stapeln Sie einen Holzturm bis ca. 30cm über den Rand des Kon-Tiki 100 und zünden Sie diesen an.

Schritt 2: Glutbett

Wenn das Holz kräftig brennt und schon viel Glut entstanden ist, verteilen Sie den glühenden Holzturm auf dem Grund des Kon-Tiki 100.

!Achtung! Dieser Schritt ist entscheidend. Ist die Glut noch nicht groß genug um selbstständig weiter zu brennen, geht das Feuer aus.

--> Das Starterfeuer lieber größer als kleiner gestalten!

Schritt 3: Holz nachlegen

Warten, bis das Holz stark und gleichmäßig brennt. Sobald weiße Asche zu sehen ist, Holz in dünnen Schichten immer wieder nachlegen. Dabei unbedingt darauf achten, dass nicht zu viel Holz auf einmal nachgelegt wird. Da die Luft nur von oben an das Feuer kann, erstickt es, wenn zu viel nachgelegt wird.

Schritt 4: Ablöschen

Ist das Holz verbraucht, oder das Kon-Tiki 100 komplett gefüllt, muss abgelöscht werden. Wenn an der Oberfläche der Glut vom letzten Nachlegen weiße Asche sichtbar wird, einen Schlauch anschließen und Wasser einlaufen lassen.

Alternativ kann das Wasser auch von oben eingefüllt werden. Dabei am besten gegen eine Wand der Brennkammer gießen, so dass der Großteil der Glut doch von unten abgelöscht wird. Das Ablöschen von unten steigert maßgeblich die Qualität der Kohle.

Sicherheits- und Garantiehinweise

! WARNUNG !

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen!

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können tödliche oder schwere Verletzungen, Brände sowie Sachschäden verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Hinweise zum sicheren Betrieb des Kon-Tiki 100:

- 1) Tragen Sie bei der Montage, beim Transport und beim Betrieb des Grubmiller Kon-Tiki 100 stets Handschuhe. Es sind scharfe Kanten am Gerät.
- 2) Vor Beginn der Arbeit mit dem Kon-Tiki 100 müssen Sie sicherstellen, dass sich keine brennbaren oder hitzeempfindlichen Gegenstände im Umfeld befinden. Sicherheitsabstand zu Gebäuden oder hitzeempfindlichen oder brennbaren Gegenständen mindestens 10 Meter!
- 3) Betreiben Sie das Kon-Tiki 100 nur im Freien und nicht in geschlossenen Räumen.
- 4) Halten Sie elektrische Kabel fern.
- 5) Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Dämpfe in der Umgebung sind.
- 6) Stellen Sie sicher, dass das Kon-Tiki 100 auf festem, ebenem Untergrund steht und nicht kippen kann.
- 7) Betreiben Sie das Kon-Tiki 100 nicht bei starkem Wind.

- 8) Sie müssen das Gerät während dem Betrieb pausenlos beaufsichtigen.
- 9) Nur fachlich kompetente Personen dürfen das Kon-Tiki 100 betreiben.
- 10) Während dem Betrieb muss geeignete Arbeitskleidung getragen werden. Dazu gehören feuerfeste Arbeitshandschuhe und eng anliegende Kleidungsstücke, die schwer entzündlich sind.
- 11) Stellen Sie immer mindestens 200 Liter Löschwasser und einen 6kg ABC Feuerlöscher bereit, bevor Sie das Kon-Tiki 100 in Betrieb nehmen.
- 12) Verwenden Sie beim Anzünden niemals brennbare Flüssigkeiten.
- 13) Das Kon-Tiki 100 wird während des Betriebes sehr heiß und darf nicht berührt werden, bevor es nicht vollständig abgekühlt ist.
- 14) Halten sie sich vom heißen Glutbett fern.
- 15) Beim Löschen des Glutbetts den Wasserhahn langsam öffnen und das Wasser langsam einlaufen lassen. Dabei fern bleiben und dem heißen Wasserdampf ausweichen.
- 16) Falls möglich, immer von unten löschen. Beim Löschen von oben das Wasser seitlich am Rand eingießen und fern vom heißen Wasserdampf bleiben.
- 17) Das Kon-Tiki 100 darf nur komplett montiert in Betrieb genommen werden.
- 18) Nach der Arbeit mit dem Kon-Tiki 100 sicherstellen, dass keine Glut oder andere Brandherde mehr vorhanden sind.
- 19) Der Kugelhahn kann bei Frost bersten. Deswegen immer in offenem Zustand lagern.

Arbeitsplatzsicherheit

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich aufgeräumt und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände, Unebenheiten im Boden oder Personen im Arbeitsbereich befinden. Arbeiten Sie nicht auf rutschigem Untergrund, mit rutschigen oder nassen Schuhen, oder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, da sonst die Gefahr besteht, auszurutschen.

Arbeiten Sie nicht auf schrägem oder unebenem Untergrund.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Arbeit mit dem Kon-Tiki 100 fern, Sie könnten die Kontrolle über das Gerät verlieren und andere verletzen.

Das Kon-Tiki 100 darf über das angebotene Zubehör hinaus in keiner Weise verändert werden.

Zugelassene Verwendung

Das Kon-Tiki 100 darf nur in der unter „Bedienung“ beschriebenen Weise verwendet werden. Zusätzliche Bauteile oder sonstige Hilfsmittel oder Veränderungen können zu Verletzungen führen.

Zweckentfremden Sie das Kon-Tiki 100 nicht. Benutzen Sie das Kon-Tiki 100 nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Kon-Tiki 100 kann zu schweren Verletzungen führen. Entfernen Sie die Montagewerkzeuge (Schraubenschlüssel), bevor Sie das Kon-Tiki 100 benutzen. Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Kon-Tiki 100 in unerwarteten Situationen besser kontrollieren. Tragen Sie geeignete

Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder lange Hals- oder sonstige Ketten, Schmuck oder sonst irgendetwas, das sich irgendwo verfangen könnte. Tragen Sie immer festes Schuhwerk und feuerfeste Handschuhe bei der Arbeit mit dem Kon-Tiki 100.

Verwendung und Behandlung des Kon-Tiki 100

Prüfen Sie das Gerät vor Arbeitsbeginn auf Beschädigungen (zum Beispiel Risse im Metall). Benutzen sie niemals ein beschädigtes Kon-Tiki 100. Beenden Sie die Arbeit mit dem Kon-Tiki 100 und löschen Sie alle Brandherde, falls Sie während der Arbeit einen Defekt beobachten oder hören. Füllen Sie das Gerät nicht über den Rand der Brennkammer hinaus. Verwenden Sie für Ihren Einsatzbereich nur die dafür bestimmten Zubehörteile. Lagern Sie das Kon-Tiki 100 außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Die Bedienung des Kon-Tiki 100 erfordert eine grundlegende Fitness. Benutzen Sie das Kon-Tiki 100 nicht, falls sie Probleme mit dem Gleichgewicht, oder sonstige körperlichen Einschränkungen haben. Kontrollieren Sie vor dem Einsatz, ob alle Schraubverbindungen einwandfrei fest sind und ob Teile gebrochen oder beschädigt sind. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren oder austauschen.

Verwenden Sie Zubehör nur entsprechend den beigelegten Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch das Kon-Tiki 100 für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Lassen Sie Ihr Kon-Tiki 100 nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren. Damit ist gewährleistet, dass die Sicherheit Ihres Kon-Tiki 100 erhalten bleibt. Kontaktieren Sie dazu einen Schlosser oder Metallbauer oder wenden Sie sich direkt an uns (info@deingeraet.de).

Pflegehinweise

Das Kon-Tiki 100 ist aus Edelstahl sowie aus hitzebeständigem Edelstahl. Es benötigt in der Regel keine besondere Pflege. Falls der Wasseranschluss verstopfen sollte, kann er mit einem starken Wasserstrahl gespült werden.

Garantiebestimmungen

Das Kon-Tiki 100 ist für eine lange Lebensdauer und extremen Einsatz ausgelegt. Trotzdem gibt es Grenzen.

Verwenden Sie das Kon-Tiki 100 nur entsprechend dieser Bedienungsanleitung. Bei Schäden durch eine unsachgemäße Bedienung oder durch Modifikation des Geräts, erlischt die gesetzliche Gewährleistung.

Aufgrund der geschraubten Bauweise, ist die Brennkammer nicht 100% wasserdicht. Beim Ablöschen treten einzelne Tropfen am Boden aus. Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das Wasser wird trotzdem über längere Zeit gehalten. Da das Grubmiller Kon-Tiki 100 für den Einsatz in Streuobstwiesen und Gärten konzipiert ist, haben wir das bei der Konstruktion bewusst zugunsten der Kosten in Kauf genommen. Die Dichtheit ist außerdem vom handwerklichen Geschick beim Zusammenbau abhängig. Deswegen sind eventuelle Undichtigkeiten kein Garantiegrund.

Produktionsbedingt können Spuren/Streifen von Abkantmaschinen, kleinere Grate oder spitze und scharfe Kanten vom Laserschneiden am Metall auftreten.

Wir verpacken und montieren das Kon-Tiki 100 selbst ohne Handschuhe. Es besteht in der Regel keine Verletzungsgefahr, kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Deswegen sind Handschuhe bei Montage und Betrieb des Grubmiller Kon-Tiki 100 vom Hersteller (Stefan Grubmiller Gartengeräte - Dein Gerät) ausdrücklich und verbindlich vorgeschrieben! Des Weiteren können Spuren oder kleinere Kratzer vom testweisen Zusammenbau vorhanden sein. Diese Gegebenheiten sind auch ausgeschlossen von der gesetzlichen Gewährleistung.

Falls es wider Erwarten Grund zu Beanstandungen gibt, können Sie uns sehr gerne unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Kontakt: Stefan Grubmiller, Im Wasen 8, 72393 Burladingen, info@deingeraet.de

Vertrieb: www.deingerat.de, Gartenarbeit schlau gemacht



DEIN GERÄT